

Chúng ta làm theo 2 bước như sau:

1. Load Lisp

Tải thư mục **01. HVACR-NAM** về lưu vào vị trí bất kỳ trên ổ cứng.

Mở Acad – Đánh lệnh **Menuload** – Chọn Browse – Tìm thư mục **01. HVACR-NAM** vừa lưu - chọn acadNAM.cui – **Ok –Load**.

2. Cập nhật đường dẫn.

Trong Cad Đánh lệnh **OP** – Thẻ **Files** –Dòng đầu tiên **Support file search path** – Chọn **Add** – Chọn **Browse**– Tìm đến thư mục **01. HVACR-NAM** vừa lưu –**Ok-Ok**.